

CD1004F2-EI-A


4 MP IP Compact dome / Mini dôme IP 4 MP

Quick Start Guide / Guide rapide


Unpack / Déballer



Connect / Connecter



Reset & microSD / Réinitialiser & microSD




Warning: Restores factory default settings, including IP address, user name and password!
***Bouton reset:** Appuyer et maintenir 10 sec lors de l'allumage ou du reboot.
Attention: La remise à zéro usine supprime l'adresse IP et les mots de passe !


Mount and point / Montage et pointage



Use DHCP server / Utiliser un serveur DHCP



Use fixed IP address / Utiliser une adresse fixe



Use Device Manager (see next) to discover the camera on the network.
Utiliser le "Device Manager" (voir ci-après), pour retrouver la caméra sur le réseau.


Install Device Manager / Installer Device Manager




1004 series cameras require Device Manager version 1.8.1 or later. Replace a previous version of this tool on your PC, if necessary!

Les caméras de la série 1004 nécessitent Device Manager version 1.8.1 ou ultérieure. Remplacez une version antérieure de ce logiciel sur votre PC, si nécessaire!


Change IP address / Changer l'adresse IP



Open web interface / Ouvrir l'interface web



Set password / Créer le mot de passe



Administrator / End User
Administrateur / Utilisateur


Set a strong password!
Créez un mot de passe fort !

qwerty1234 ❌

x6W@oM0a!9#F ✅

For more information about user accounts and passwords, see User Manual.
Pour plus d'informations sur les comptes et mots de passe, voir le manuel d'utilisation.

View live video / Voir la vidéo en direct



Internet Explorer

Adjust video / Régler les paramètres vidéo

